LEGO® CREATOR

10243

CHEZ ALBERT
RESTAURANT

2

LEGO.com/creator

3

1x

1x

1x

1x

1

2x

1x

1x   3x

2

1x   2x

3

1x 1x

4

5

4x 4x

4x

6

2x 5x 1x 7x

1 2

2x

7

1x 2x 2x 5x 1x

2x

8

2x 1x 1x
1x 1x 2x 4x

2x

1
2

2x 2x 2x 2x

9

1

2

2x

6x 2x 2x 2x 2x

10

1 2 3 4

2x

11

1x

1x　　3x

1

2x

1x

2

3

2x

1x   1x

4

1   2   3

1x 5x 2x

2x 2x 1x 1x

2x 2x 1x

1x 10x 10x 2x

2x 4x 1x

5

1
2
2x

1 2 3

6

6x 6x 2x 2x
1x 2x 2x 3x
4x 1x 2x 1x
4x 3x 1x

7

2x 2x 2x

8

2x 1x 1x 6x 1x

2x 2x 3x 2x

2x 1x 1x

9

1x 1x 2x

2x 1x 1x

1x 1x 2x

10

1   2   3   4   5

11

1   2   3

3x

1x 2x 1x

12

1   2   3

2x 1x 1x 1x 1x
2x 2x 3x 1x
1x 4x 4x 5x

13

1   2

1   2

3x 2x 2x 5x 2x

2x 2x 3x 1x

1x 1x

14

1 2

2x

1x 1x

1x 1x 1x

15

1   2   3

3x 1x

3x 9x 2x

2x 3x 1x

16

1   2   3

1   2

1   2

2x 2x 2x 2x

17

2x

18

2x 4x 4x 5x
2x 1x
2x 1x 1x

1
2
3
4

2x 1x

1x 2x 1x

19

1 2 3

2x 2x 1x 2x

2x 2x 5x 1x

1x 1x 1x

3x 1x 2x

20

1

2

2x
2x 2x 2x

21

1

2

1

2

2x 2x 2x 4x 2x

22

1 2

2x

1x 1x 1x

23

1

2

24

1   2

2x

2x

2x

1

2x

3

1x

2

4x   4x

4

4x

4x

2x · 2x · 6x
4x · 2x · 2x

5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2x

25

2x

1x

1

2x   1x

2

1x   1x

3

1x   2x

4

1x

5

1x

6

2x 2x 2x

7

1 2

2x

8

1x

2x

26

2x 3x 5x 2x

2x 2x

2x 2x

1x 1x 1x

27

1   2

1x   1x

28

2x **1x**

1x **2x** **1x** **2x**

29

1 **2** **3** **4** **5**

41

2x 1x 1x

1x 3x 1x

30

31

1

2

3

2x   1x   1x

2x 1x 1x

33

1   2

1x   1x

35

LEGO® CREATOR

10224 10232 10243

LEGO.com/creator